pure ultra®

USER MANUAL



IR94

3-colors-in-1: (Green + White + IR)
Focus Adjustable Zoomable Hunting Light

Stepless Dimming

Thank you for being a part of our PureUltra family. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

Guarantee/Warranty

Flashlight within **3 years** of purchase, Battery within **1 year** of purchase, Other accessories within **30 days** of purchase. Please contact PureUltra directly via Global Customer Support email address: **support@pureultras.com** for repair or replacement, or please contact the point of sale from which the product was purchased within 30 days.
The seller reserves the right to subsequent performance before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim of the legal warranty/guarantee is established. The exercise of the statutory rights in respect of defects shall be free of charge to repair or replacement.

Warranty is provided by manufacturer:
ShenZhen PureUltra Technology Co., LTD.
PureUltra, Building 1, No. 43 Cuijing Road,
Pingshan Dist., Shenzhen, China 518122
www.pureultras.com
Email: support@pureultras.com

Made in China

PureUltra hereby declares that this product (IR94 hunting light) in conformity with the essential requirements of the applicable European Directives. EU-Declaration of Conformity can be found here: www.pureultras.com

6 976366 490028
Item number: IR94

www.pureultras.com

PureUltra IR94

PureUltra IR94 is an innovative IR940nm infrared flashlight for Night Vision hunting, equipped with 3-colors-in-1 (Green + White + IR) selectable LED system.

Built-in 3 LEDs lighting sources switch design allows you to instantly change colors by rotating the Colors Selection Switch, without having to take your eyes out of the scope. No need to change out LEDs or filters!

IR94 featuring zoom/focus mechanism design, focus adjustable zoomable. The unique Stepless Dimmer Tail Switch allows for convenient brightness adjustment.

IR94 comes with complete flashlight accessories, it is an ideal hunting tools for hunting enthusiasts.

Specifications

ANSI FL1 STANDARD	GREEN 100% FLOOD	GREEN 100% SPOT	WHITE 100% FLOOD	WHITE 100% SPOT	IR
	140 Lumens	75 Lumens	550 Lumens	400 Lumens	Wave length: 940nm Runtime: 2hours30min
	3h	3h	2h	2h	
	50m	350m	90m	550m	
	625cd	30,625cd	2025cd	75,625cd	
	1.0m (Impact Resistance)				
	IPX-6 waterproof level				
	Dimensions: 145mm (Length 5.7") × 53mm (Head Dia. 2") × 25.4mm (Body Dia. 1")				
	289g (10.2oz) (Including 18650 Battery)				

MODE - BRIGHTNESS OUTPUT - RUNTIME

GREEN	140 Lumens	3hours
WHITE	550 Lumens	2hours

100% FLOOD LIGHT

MODE - BRIGHTNESS OUTPUT - RUNTIME

GREEN	75 Lumens	3hours
WHITE	400 Lumens	2hours

100% SPOT LIGHT

MODE - BRIGHTNESS OUTPUT - RUNTIME

IR	940nm wave length	2hours30min

IR

Note: 1. All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards. The tests are performed using the new fresh PureUltra 18650 battery included in the IR94, and are measured indoors under a room temperature of 25 degrees celsius with windless laboratory conditions.
2. The data may vary depending on the external environmental temperature and heat dissipation and ventilation conditions, these biases may affect the results of testing.
3. The max output brightness will decrease as the battery voltage decreases.

Features

- Max brightness of 550 lumens, longest beam distance max throw of 550 meters.
- Innovate **3-colors-in-1 (Green + White + IR)** LEDs lighting sources switch design allows you to instantly change colors by rotating the Colors Selection Switch, without having to take your eyes out of the scope. You don't need to change out LEDs or filters!
- **Focus Adjustable / Zoomable** : Rotating the flashlight's head part to zoom in or zoom out the width of the beam.
- **Step-less Dimming** : The brightness can be step-less adjusted from 1% to 100% by rotating the Stepless Dimmer Tail Switch.
- Equipped with **Active Thermal Management** module to prevent overheating (not exceed 52℃) and ensure safety by the built-in intelligent temperature control system.
- A power indicator green light at the rear clearly displays the working status of the IR94.
- Utilizes high intensity LED with 50,000 hours lifespan.
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output of constant brightness.
- Constructed from precision machined high grade 6061 aerospace aluminum material, matte black finish and the surface is coated with military grade III hard anodizing anti-wear finish treatment.
- IPX-6 rated waterproof allow it to be used during heavy rain.
- Impact resistant to 1.0 meter.
- Powered by one 18650 battery.
- Versatile usage as a handheld, scope mounted or rail mounted.

WHAT'S IN THE BOX of IR94 FULL KIT

IR94 Hunting Flashlight,
Built-in 3 LEDs (Green + White + IR),
PureUltra 18650 Li-ion Battery,
Charger,
Universal Mount,
Remote Switch,
Lanyard,
Spare O-ring,
User Manual,
Gift Box.



IR94



PureUltra 18650 Li-ion Battery | Charger | Universal Mount | Remote Switch | Lanyard

Battery Options

DESCRIPTION	TYPE	VOLTAGE	COMPATIBILITY
PureUltra 18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Over 5A)	18650	3.7V	√ Yes, recommend
Other Brands' Button Top 18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Over 5A)	18650	3.7V	√ Yes, compatible
Button Top 18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Below 5A)	18650	3.7V	✕ No, incompatible
Flat Top 18650 Rechargeable Li-ion Battery	18650	3.7V	✕ No, incompatible
21700 Rechargeable Li-ion Battery	21700	3.7V	✕ No, incompatible
CR123A Non-rechargeable Primary Battery	CR123A	3.0V	✕ No, incompatible
RCR123A Rechargeable Li-ion Battery	RCR123A	3.7V	✕ No, incompatible

Product Overview



Before First Use :
As illustrated, before first use, please unscrew the Tail Cap and remove the insulating film within the battery compartment.



Battery Installation :
As illustrated, insert the battery and screw to tighten the Tail Cap. Ensure the battery is inserted with the Positive (+) end pointing to the head of the light, the Negative (-) end towards the Tail Cap. The product will not work if the battery is incorrectly inserted.

Remote Switch

As illustrated, the IR94 comes with a remote switch. Take down the original tail-cap and fit on the remote switch to the flashlight for hunting. The remote switch for IR94 can be used with any rifle or shotgun.

- Click the power button to momentarily turn on the flashlight temporarily.
- Click and hold the power button to turn on the flashlight continuously.
- Release the power button to turn the flashlight off.



Power Indicator

As illustrated, the power indicator green light at the rear of the IR94 clearly displays the working status of the flashlight. When the IR94 is working normally, the indicator light will display green.

CAUTION :
DO NOT cover the flashlight or place the flashlight's lens on the ground or put it close to other flammable objects when turned on to avoid accidents. Otherwise,the radiation energy of the flashlight may cause damage to the lens itself, or even result in burning to flammable objects.

DANGER :
DO NOT throw the light directly into the human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

DO NOT disassemble the sealing parts of the flashlight. Otherwise, the warranty will be voidable and the flashlight may be damaged.

DO NOT use poor-quality battery or non-protected rechargeable battery. Otherwise, battery may leak or explode and damage the flashlight. It is only recommended to use PureUltra 18650 Li-ion rechargeable battery with high power protection circuit built-in.

WARNING :
Li-ion battery should be charged in good time before it is exhausted, it can be easily damaged when working at low remaining battery power.

If the flashlight is about to be carried or transported in a pocket or bag, please unscrew the tailcap for half a circle to cut off the circuit, to avoid accidentally activating the flashlight (To prevent false triggering).

If the flashlight is not used for a long time, pls take the battery out and keep it in a dry and safe place. Don't mix battery with conductive metal.

If the O-ring of the flashlight is damaged after long-term use, pls replace O-ring in time to maintain the waterproof performance of the flashlight.

NOTICE :
Active thermal management by the built-in intelligent temperature control system: When the IR94 works in 100% brightness output mode for a long time and reaches the default temperature limit (the hot surface of the head temperature can reach 52℃), the output would gradually reduce to prevent overheating and ensure safety.

When the battery power is low, the internal MCU automatically blocks 100% brightness output mode and start to dim, we suggest you to charge the battery after every use to keep it ready to use.

EXCLUSION CLAUSE :
The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch, and the customer undertakes to read the user manual instructions carefully before making a claim under the guarantee / warranty in order to rule out any operating errors. PureUltra is not liable for the following cases:

- in the event of cover the flashlight head when the flashlight is power-on
- in the event of use poor-quality batteries or non-protected batteries
- in the event of changes to the product or disassemble the sealing parts
- in the event of defects caused by improper maintenance and / or repair
- in the event of use other than for the intended purpose. INTENDED USE:

This device (IR94 flashlight) is intended to be used as a flashlight. Any other use shall be deemed inappropriate.

DISCLAIMER :
PureUltra shall not be liable for damages caused by falling accidents, or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the **CAUTION / DANGER / WARNING / NOTICE** in the user manual, including but not limited to using the product inconsistent with the **EXCLUSION CLAUSE** as described above.

(IT) Italiano

COME OPERARE

Accendi/Spegni: Fare clic una volta sull'interruttore posteriore del dimmer continuo per accendere/spegnere la torcia.

CAMBIA COLORI LED (Verde + Bianco + IR): Ruotare l'interruttore di selezione dei colori da sinistra a destra per cambiare il colore del LED da verde a bianco a IR.

Regolazione Inondazione / Punto: l'IR94 ha una funzione di messa a fuoco regolabile e zoomabile. Ruotando la parte della testa della torcia per ingrandire o rimpicciolire, il raggio può essere regolato da pieno a spot.

CAMBIA LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la torcia è già accesa, ruotare l'interruttore posteriore del dimmer continuo per regolare il livello di luminosità dall'1% al 100%.

(RU) Русский

КАК РАБОТАЕТ

ВКЛ / ВЫКЛ: один раз щелкните бесступенчатый переключатель диммера, чтобы включить/выключить фонарик.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА СВЕТОДИОДА (зеленый + белый + ИК): поверните переключатель выбора цвета слева направо, чтобы изменить цвет светодиода с зеленого на белый или ИК.

Регулировка заливки/точки: IR94 имеет функцию регулировки фокуса и масштабирования. Поворачивая головную часть фонаря для увеличения или уменьшения масштаба, луч можно регулировать от заливающего до точечного.

ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ: Когда фонарик уже включен, поверните бесступенчатый переключатель затемнения, чтобы отрегулировать уровень яркости от 1% до 100%.

3 Interruttore Di Selezione Dei Colori
3 переключатель выбора цвета
3 prebacivač izbora boja
3色選択スイッチ

Interruttore Di Coda Dimmer Continuo
бесступенчатый диммер хвостовой переключатель
prekidač bez dimer repa
無段調光テールスイッチ

(SRB) Serbian

Kako Ga Koristiti

UKLJUČENO / ISKLJUČENO: Jednim klikom na bezstepeni repni prekidač za zatamnjivanje da biste uključili/isključili baterijsku lampu.

PROMJENI BOJE LED dioda (Zelena + Bijela + IR): Okrenite prekidač za odabir boja s lijeva na desno da promijenite boju LED dioda iz zelene u bijelu u IR.

Prilagođavanje fokusa: IR94 ima funkciju zumiranja podesivog fokusa. Rotirajući dio glave svjetiljke radi uvećanja ili umanjivanja snopa može se podesiti od reflektora do reflektora.

PROMIJENI NIVO SVJETLJENOSTI: Kada je svjetiljka već uključena, rotirajte repni prekidač bez stepena zatamnjivanja da podesite nivo svjetline od 1% do 100%.

(JA-JP) 日本語

操作の説明

オン/オフ: 無段調光器のテールスイッチをクリックして懐中電灯をオン/オフします。

LED色（緑＋白＋IR）を変更: 色選択スイッチを左から右に回転させ、LED色を緑から白に変更してからIRに変更します。

ビーム調整: IR94は焦点距離調整可能なスケーリング機能を有する。懐中電灯の頭部を回転させて拡大または縮小し、ビームをオムニライトからスポットライトに調整することができます。

輝度レベルを変更: 懐中電灯がオンになったら、無段調光器のテールスイッチを回転させ、輝度レベルを1%から100%に調整する。

CONTENTS

(EN) English 01
(DE) Deutsch 02
(FI) Suomi 02
(HU) Magyar 02
(ES) Español 03
(FR) Français 03
(PT) Português 03
(AR) العربيّة 04
(NL) Nederlands 04
(SV-SE) Svenska 04
(NO) Norsk 05
(PL) Polski 05
(RO) Română 05
(CS-CZ) Česky 06
(SK) Slovenský 06
(DA-DK) Dansk 06
(IT) Italiano 07
(RU) Русский 07
(SRB) Serbian 07
(JA-JP) 日本語 07

(EN) English

HOW TO OPERATE



ON/OFF: Single click the Stepless Dimmer Tail Switch to turn the flashlight ON/OFF.

CHANGE LED COLORS (Green + White + IR): Rotate the Colors Selection Switch from left to right to change the LED color from Green to White to IR.

Floodlight / Spotlight Adjustment: The IR94 has a focus adjustable / zoomable function. Rotating the flashlight's head part to zoom in or zoom out the beam can be adjusted from floodlight to spotlight.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is already turned on, rotate the Stepless Dimmer Tail Switch to adjust the brightness level from 1% to 100%.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG



EIN/AUS: Mit einem Klick auf den Stufenlos Dimmbarer Endschalter Sie die Taschenlampe ein und aus.

LED-FARBEN ZU WECHSELN (Grün + Weiß + IR): Drehen Sie den Farben Auswahlschalter von links nach rechts, um die LED-Farbe von Grün über Weiß zu IR zu ändern.

Flutlicht-/Spotlicht-Einstellung: Die IR94 verfügt über eine fokussierbare und zuschaltbare Funktion. Durch Drehen des Kopfteils der Taschenlampe kann der Strahl von Flutlicht auf Spotlicht eingestellt werden.

HELLIGKEITSSTUFE ZU ÄNDERN: Wenn die Taschenlampe bereits eingeschaltet ist, drehen Sie den Stufenlos Dimmbarer Endschalter, um die Helligkeit von 1% bis 100% einzustellen.

(FI) Suomi

MITEN KÄYTETÄÄN



ON/OFF: Kytke taskulamppu pääälle/pois pääältä yhdellä napsautuksella portaaton himmentimen pyrstökytkintä.

VAIHDA LEDIN VÄRIÄ (Vihreä + Valkoinen + IR): Pyöritä värien valintakytkintä vasemmalta oikealle muuttaaksesi LEDin värin vihreästä valkoiseksi IR-väriksi.

Tulva / pisteen säätö: IR94:ssä on säädettävä tarkennus ja zoomattava toiminto. Kiertämällä taskulampun pääosaa lähentää tai loitontaa, sädettä voidaan säätää tulvimisesta pisteeseen.

MUUTA KIRKKAUSTASOJA: Kun taskulamppu on jo päällä, säädä kirkkaustasoa 1%:sta 100%:iin kääntämällä portaaton himmentimen takakytkintä.

(HU) Magyar

Használat Módja

Bekapcsolás/Kikapcsolás: Nyomja meg röviden a lámpa végén található kapcsolót bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz.

Led Színválasztás (zöld + fehér + IR): Forgassa el a színválasztó kapcsolót balról jobbra, hogy a led színét zöldről fehérre, vagy Infravörösre változtassa.

Lámpa Fókuszállítása: Az IR94 nagyítható/kicsinyítő funkcióval rendelkezik. A lámpa fejrészét elforgatással nagyításra vagy kicsinyítésre tudjuk állítani.

Fényerő Beállítás: Bekapcsolás után forgassa el a fokozatmentes fényerő szabályozó kapcsolót a fényerő szint 1% és 100% között történő beállításához.

(ES) Español

COMO OPERAR



ENCENDIDO/APAGADO: Haga un solo clic en el interruptor trasero del atenuador continuo para encender/apagar la linterna.

CAMBIAR LOS COLORES DEL LED (Verde + Blanco + IR): Gire el interruptor de selección de colores de izquierda a derecha para cambiar el color del LED de Verde a Blanco e IR.

Ajuste de inundación/punto: el IR94 tiene una función de enfoque ajustable y con zoom. Al girar la parte principal de la linterna para acercar o alejar, el haz se puede ajustar de inundación a puntual.

Cambiar el Nivel de Brillo: Cuando la linterna ya esté encendida, gire el interruptor trasero del atenuador continuo para ajustar el nivel de brillo del 1% al 100%.

(FR) Français

COMMENT OPÉRER



Marche / Arrêt: cliquez simplement sur l'interrupteur arrière du variateur continu pour allumer/éteindre la lampe de poche.

CHANGER LES COULEURS DES LED (Vert + Blanc + IR): Faites pivoter le commutateur de sélection des couleurs de gauche à droite pour changer la couleur de la LED du vert au blanc en passant par IR.

Réglage du Spot / Inondation: l'IR94 dispose d'une fonction de mise au point réglable et zoomable. En tournant la tête de la lampe de poche pour zoomer ou dézoomer, le faisceau peut être ajusté du projecteur au spot.

Changer le Niveau de Luminosité: lorsque la lampe de poche est déjà allumée, tournez le variateur arrière pour régler le niveau de luminosité de 1% à 100%.

(PT) Português

COMO OPERAR



LIGAR/DESLIGAR: Clique uma vez no interruptor traseiro do dimmer contínuo para ligar/desligar a lanterna.

ALTERAR CORES DO LED (Verde + Branco + IR): Gire o botão de seleção de cores da esquerda para a direita para alterar a cor do LED de Verde para Branco e IR.

Ajuste de Inundação/Ponto: O IR94 possui uma função de foco ajustável e com zoom. Girando a parte da cabeça da lanterna para aumentar ou diminuir o zoom, o feixe pode ser ajustado de inundação para ponto.

Mude o Nível de Brilho: Quando a lanterna já estiver ligada, gire o interruptor traseiro do dimmer contínuo para ajustar o nível de brilho de 1% a 100%.

(AR) العربيّة

طريقة التشغيل



الإدارة الكاملة: اقرأ مرة واحدة على مفاتيح الإدارة الكاملة ووي خطوات لتشغيل/إيقاف تشغيل المصباح الأمامي.

تغيير الأنوار LED (أخضر + أبيض + IR): قم بتدوير مفاتيح اختيار الألوان من اليسار إلى اليمين لتغيير لون LED من الأخضر إلى الأبيض إلى الأشعة تحت الحمراء.

ضبط الفيضان/النقطة: يتميز جهاز IR94 بوظيفة التركيز القابلة للتعديل والتكبير/التصغير. قم بتدوير جزء رأس المصباح اليدوي للتكبير أو التصغير، ويمكن تعديل الشعاع من الفيضان إلى النقطة.

تغيير مستوى السطوع: عندما يكون المصباح اليدوي قيد التشغيل بالفعل، قم بتدوير مفتاح الإدارة الكاملة ووي خطوات لضبط مستوى السطوع من 1% إلى 100%.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN



AAN / UIT: Klik één keer op de traploze dimmer-staartschakelaar om de zaklamp AAN/UIT te zetten.

LED-KLEUREN WIJZIGEN (groen + wit + IR): Draai de kleurenselectieschakelaar van links naar rechts om de LED-kleur te wijzigen van groen naar wit naar IR.

Overstrominga-/spotaanpassing: IR94 heeft een focus-instelbare en zoombare functie. Door het kopgedeelte van de zaklamp te draaien om in of uit te zoomen, kan de straal worden aangepast van flood naar spot.

HELDERHEIDSNIVEAU WIJZIGEN: Wanneer de zaklamp al is ingeschakeld, draait u aan de traploze dimmer-staartschakelaar om het helderheidsniveau aan te passen van 1% tot 100%.

(SV-SE) Svenska

HUR MAN FUNGERAR



PÅ/AV: Klicka på den steglösa dimmerns svansbrytare för att slå PÅ/AV ficklampan.

ÄNDRA LED-FÄRGER (Grön + Vit + IR): Vrid färgvalsknappen från vänster till höger för att ändra LED-färgen från grönt till vitt till IR.

Översvämning/Fläckjustering: IR94 har en fokusjusterbar och zoombar funktion. Genom att rotera ficklampans huvuddel för att zooma in eller ut, kan strålen justeras från flod till punkt.

Ändra Ljusstyrka: När ficklampan redan är påslagen, vrid den steglösa dimmerns svansbrytare för att justera ljusstyrkan från 1% till 100%.

(NO) Norsk

HVORDAN BETJENES



PÅ / AV: Enkeltklikk på den trinnløse dimmerbryteren for å slå lommelykten PÅ/AV.

ENDRE LED-FARGER (Grønn + Hvit + IR): Roter fargevalgbryteren fra venstre til høyre for å endre LED-fargen fra grønn til hvit til IR.

Flom / Punkt Justering: IR94 har en Focus Justerbar og zoombar funksjon. Ved å rotere lommelyktens hodedel for å zoome inn eller ut, kan strålen justeres fra flom til punkt.

Endre Lysstyrkenivå: Når lommelykten allerede er slått på, roter den trinnløse dimmeren for å justere lysstyrkenivået fra 1% til 100%.

(PL) Polski

JAK DZIAŁAĆ

WŁĄCZ/WYŁĄCZ: Pojedyncze kliknięcie bezstopniowego przełącznika ściemniacza powoduje włączenie/wyłączenie latarki.

ZMIEŃ KOLORY LED (zielony + biały + podczerwień): Obróć przełącznik wyboru kolorów od lewej do prawej, aby zmienić kolor diody LED z zielonego na biały na podczerwień.

Regulacja Powodzi / Punktu: IR94 posiada funkcję regulacji ostrości i zoomu. Obracając główkę latarki, aby powiększyć lub pomniejszyć, wiązkę można regulować w zakresie od rozproszonego do punktowego.

ZMIEŃ POZIOM JASNOŚCI: Gdy latarka jest już włączona, obróć bezstopniowy przełącznik ściemniacza, aby wyregulować poziom jasności od 1% do 100%.

(RO) Română

Cum functioneaza



Pornit/oprit: apasati butonul de pe manerul lanternei pentru a porni/opri lanterna.

Schimbare moduri iluminare (led verde+alb+IR): rotiti comutatorul pentru a selecta culoarea dorita de la stanga la dreapta: led verde-> led alb -> led IR.

Ajustare fascicol: IR94 are o functie de focalizare ajustabila. Rotind capul lanternei pentru a mari sau micsora, fascicolul poate fi reglat de la acoperire larga la concentrat.

Schimbare nivel luminozitate: Dupa pornirea lanternei rotiti comutatorul de pe manerul lanternei pentru reglarea nivelului de luminozitate de la 1% la 100%.

(CS-CZ) Česky

JAK PROVOZOVAT



ZAPNUTO / VYPNUTO: Jedním kliknutím na koncový spínač plynulé stmívače zapnete/vypnete svítilnu.

ZMĚNA BARVY LED (zelená + bílá + IR): Otočením přepínače pro výběr barev zleva doprava změníte barvu LED ze zelené na bílou na IR.

Povodňová / Bodová úprava: IR94 má nastavitelné zaostření a funkci zoomu. Otočením hlavové části svítilny pro přiblížení nebo oddálení lze paprsek nastavit od záplavy k místu.

Změna Úrovně Jasu: Když je svítilna již zapnutá, otáčením zadního spínače plynulé stmívače nastavte úroveň jasu od 1% do 100%.

(SK) Slovenský

AKO FUNGOVAŤ



ZAP / VYP: Jedným kliknutím na koncový spínač plynulé stmievač zapnite/vypnite baterku.

ZMENA FARBY LED (zelená + biela + IR): Otáčaním prepínača výberu farieb zľava doprava zmeníte farbu LED zo zelenej na bielu na IR.

Nastavenie Záplavy/Bodu: IR94 má funkciu nastavenia zaostrenia a priblíženia. Otáčaním hlavovej časti baterky na priblíženie alebo oddialenie je možné nastaviť lúč od záplavy po bod.

ZMENIŤ ÚROVEŇ JASU: Keď je baterka už zapnutá, otáčaním koncového spínača plynulé stmievač nastavte úroveň jasu od 1% do 100%.

(DA-DK) Dansk

SÅDAN FUNGERER DU



Tænde/Slukke: Enkeltklik på den trinløse lysdæmper-halekontakt for at tænde/slukke lommelygten.

SKIFT LED-FARVER (Grøn + Hvid + IR): Drej kontakten til farvevalg fra venstre mod højre for at ændre LED-farven fra grøn til hvid til IR.

Oversvømmelse/Plet justering: IR94 har en fokus justerbar og zoombar funktion. Ved at dreje lommelygtens hoveddel for at zoome ind eller ud, kan strålen justeres fra oversvømmelse til plet.

SKIFT LYSSTYRKE-NIVEAU: Når lommelygten allerede er tændt, drej den trinløse dæmper-halekontakt for at justere lysstyrkeniveauet fra 1% til 100%.