pure ultra

USER MANUAL

T67

Ultimate Performance hunting Flashlight

Thank you for being a part of our PureUltra family. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

SPECIFICATIONS

TURBO	6700 lumens	2min	4%	160min	25%
HIGH	1700 lumens	2min	10%	270min	30%
MEDIUM	770 lumens	12hours			
LOW	200 lumens	36hours			
MOON	40 lumens	76days			

TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	MOON
491700cd	124967cd	40095cd	14267cd	4100cd
1400m	670m	352m	207m	95m
1m	IP68	10.62 * 2.76 * 1 inch (Without Battery Pack) 269.75 * 70.1 * 25.4 mm		482g / 17oz (Including Battery Pack)

- All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards. The tests are performed using the new fresh PureUltra-T67 battery pack included in the flashlight, and are measured indoors under a room temperature of 25 degrees celsius with windless laboratory conditions.
- The runtime of turbo and high working modes may vary depending on the external environmental temperature and heat dissipation and ventilation conditions, these biases may affect the results of testing.
- The max output brightness will decrease as the battery voltage decreases.



- Before first use, please unscrew the tail cap and remove the insulating film, afterwards screwing the tail cap back on tightly.

- Before first use, please fully charge the product.

- Connect the USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the T67.
- Battery Indicator: red means charging, green means charging completed.

Note: The package comes without a USB power source, you can charge the T67 through USB ports on mobile phone chargers, power banks, or computer. Better charging efficiency with a USB power source of no less than 10W (5V 2A). The charging time will be longer than 5.5 hours when the USB power supply is insufficient to provide 5V 2A power capacity.

SUPPORTED BATTERY

- The light is equipped with a customed PureUltra-T67 rechargeable battery pack for ultimate performance. In case of emergency, other brand's single 21700 batteries with protection can be used as a temporary back up but directly charging a long-term usage is not supported, because single batteries don't have a balanced charging protocol and it won't be able to drive the real 6700 lumens in the highest performance level of TURBO, or it may turn off due to other brand's low battery protection current as insufficient power supply

- When using other brand's 21700 battery as a temporary backup, please make sure the length of the battery is not exceed **75.2mm** and its continuous discharge current over **15A**. Ensure the battery is inserted with the Positive (+) end pointing to the head of the light (LED side).

BATTERY INDICATOR

When the flashlight is turned on, the battery indicator lights up at the same time and working constantly. Indicator shows the current battery power level, the corresponding relationship is as follows:

Indicator Status	Remaining Battery Power	Recommend Operation
Green	Very Adequate (60%-100%)	Safe To Use
Yellow	Comparatively Adequate (35%-60%)	Normal Use
Red	Less (10%-30%)	Pay Attention To Remaining Battery Power
Blink (Flashing Red)	Running Out Soon (1%-10%)	Please Charge

Low Battery Warning: The battery indicator light will blink(flash red) when the battery working voltage is lower than 5.5V in the power-on state, reminding you that you should charge it in good time to avoid shortening or damaging the battery life.

Note: The Low Battery Warning is valid only for PureUltra series battery. To ensure battery safety, pls use standard PureUltra-T67 Battery Pack

DANGER

- DO NOT cover the flashlight head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. Otherwise, the radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight's lens itself,or even result in burning to flammable objects and flashlight's lens.
- DO NOT throw the light directly into the human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT discassemble the sealing parts of the flashlight. Otherwise, the warranty will be voidable and the flashlight may be damaged.
- DO NOT use poor-quality battery or non-protected rechargeable battery. Otherwise, battery may leak or explode and damage the flashlight. It is recommended to use standard PureUltra-T67 Battery Pack (7.4V 37Wh) or rechargeable battery pack with a high power protection circuit built-in.

WARNING

- Li-ion battery should be charged in good time before it is exhausted, it can be easily damaged when working at low remaining battery power.
- If the flashlight is about to be carried or transported in a pocket or bag, please unscrew the body/tail cap for half a circle to cut off the circuit, to avoid accidentally activating the flashlight (To prevent false triggering).
- If the flashlight is not used for a long time, pls take the battery out and keep it in a dry and safe place. Don't mix battery with conductive metal.
- If the O-ring of the flashlight is damaged after long-term use, pls replace O-ring in time to maintain the waterproof performance of the flashlight.
- DO NOT use Turbo mode continuously when the ambient temperature is too high, in case the flashlight's lifespan becomes too hot to hold.

HAZARD - HOT SURFACE

Human behaviour that is intended to be caused after understanding the safety sign's meaning. DO NOT touch the hot surface of the head

NOTICE

- Active thermal management by the built-in intelligent temperature control system: When the ambient temperature (or the ambient temperature) and reaches the default temperature limit (the hot surface of the head temperature can reach 55℃), the output would gradually reduce to prevent overheating and ensure safety. The minimum output no less than 270 lumens unless the remaining battery power is below 65%.
- When the battery power is below 65%, the internal MCU automatically blocks Turbo mode and resets High mode to the highest brightness level.

PRODUCT FEATURES

- Max brightness of 6700 lumens, longest beam distance of 1400 meters
- **RGB filters** come with a detachable filter holder, the filter holder can be simply placed on the head of the T67 flashlight or easily removed. It produces four different colors of light: Red, Green, Blue, and Cold White 6500K. Useful both in hunting and in military and police sector
- The 1 inch diameter **Magnetic Holder** Weapon Mount fits the T67 perfectly for more stability
- **Remote Switch** is equipped with a stretchable wire up to 70cm long, making it easier to operate while hunting
- Larger and deeper reflector, smaller/narrower beam angle, and deeper black powered light hunting off the sides or spreading too far to the side. The resulting spotlight beam has a smaller, more defined, sharper circle at a distance,making it easier for hunter to see prey clearly
- Use high-performance latest generation LED, service life of 50000 hours
- Using a customized PureUltra-T67 lithium-ion rechargeable battery pack made of 2pcs of 21700 with high power protection circuit built-in
- USB Type-C charging technology with charging indication function
- Built-in intelligent temperature control system to prevent overheating during the use of the flashlight and to improve the user comfort level
- Constant current circuit, constant brightness
- The side switch can change the brightness level, and there is a battery indicator inside to show the current battery power level and support Low Battery Warning
- Anti-reverse connection design to prevent circuit damage caused by battery installation in the wrong direction
- Made of aerospace aluminum material, and the surface is coated with military grade III hard anodizing anti-wear treatment
- Double-sided anti-reflection coating tempered glass lens to effectively reduce light loss. Light Transmittance up to 99%
- Dimension: 269.75mm (Tube Length) X 70.1mm (Head Diameter) X 25.4mm (Body Diameter) . Net Weight: 482g (Including Battery Pack)

CONTENTS

(EN) English 01
(DE) Deutsch 02
(FI) Suomi 03
(HU) Magyar 04
(ES) Español 05
(FR) Français 06
(PT) Portuguès 07
(AR) 08
(NL) Nederlands 09
(SV-SE) Svenska 10
(NO) Norsk 11
(PL) Polski 12
(RO) Română 13
(CS-CZ) Česky 14
(SK) Slovensky 15
(DA-DK) Dansk 16
(IT) Italiano 17
(RU) Русский 18
(JA-JP) 日本語 19
EXCLUSION CLAUSE & DISCLAIMER 20
GUARANTEE / WARRANTY 20

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click (full-press and release quickly) the TAIL SWITCH to turn the flashlight ON / OFF. Half-press and hold the TAIL SWITCH to momentarily turn on the flashlight temporarily, release the TAIL SWITCH to turn the flashlight off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is power-on, single click the SIDE SWITCH to cycle through the mode sequence as follows:
Moonlight - Low - Medium - High - Turbo - Moonlight.

MEMORY: When the flashlight is turned on, it will automatically return to the previous brightness level selected before the flashlight was turned off.

Red Filter is used to enhance night vision capability, and it not may be perceived by wild prey. The advantage of red light is that wild prey will not be scared up, Red light can also be used as a warning signal.

Green Filter is also used to maintain night vision, Wild prey are less sensitive to green light and even some wild animals are invisible to it, while it is easier for hunters to see because green light is the most sensitive and most easily perceived by the human eye. Green light doesn't attract insects like white or yellow light, it has a strong penetrating ability and thus also useful in rainy or misty fog filled environments.

Blue Filter is used to improve the visibility of blood and oil stain and sweat, the animal's blood fluoresces under blue light, which provides the opportunity to quickly spot bleeding prey, thus also supporting the search and rescue. It is often used for night fishing.

Magnetic Holder is used to hold the flashlight on the weapon, easily assembled and disassembled without the use of tools. Powerful magnetic holder in the base can be attached to the device easily.

Remote Switch is an essential hunting tool, used to free hands.

DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

EIN/AUS: Einmaliges Klicken (vollständiges Drücken und schnelles Loslassen) des Heckschalters, um die Taschenlampe ein- / auszuschalten. Halten Sie den Heckschalter halb gedrückt, um die Taschenlampe vorübergehend einzuschalten, lassen Sie den Heckschalter los, um die Taschenlampe auszuschalten.

Helligkeitsstufe ändern: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, klicken Sie einmal auf den Seitenschalter, um durch die Modussequenz Mondlicht-Niedrig-Mittel-Hoch-Turbo-Mondlicht zu schalten.

Speicher: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet wird, kehrt sie automatisch zur vorherigen Helligkeitsstufe zurück, die vor dem Ausschalten der Taschenlampe ausgewählt wurde.

Rotfilter wird verwendet, um die Nachtsichtfähigkeit aufrechtzuerhalten, und wird von wilder Beute nicht so leicht wahrgenommen. Der Vorteil von Rotlicht ist, dass wilde Beute nicht aufgescheucht wird. Es kann auch als Warnsignal verwendet werden.

Grünfilter wird auch verwendet, um die Nachtsicht aufrechtzuerhalten. Wilde Beute reagiert weniger empfindlich auf grünes Licht und sogar einige wilde Tiere sind für sie unsichtbar, aber für Jäger leichter zu sehen, da grünes Licht am empfindlichsten ist und vom menschlichen Auge leichter wahrgenommen wird. Grünes Licht zieht keine Insekten an wie weißes oder gelbes Licht, es hat eine starke Durchdringungsfähigkeit und ist daher auch in rauch- oder nebelgefüllten Umgebungen nützlich.

Blaufilter dient zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Blut- und Öflecken sowie Schweiß, Tierblut fluoresziert unter blauem Licht, was die Möglichkeit bietet, blutende Beute schnell zu erkennen und somit auch die Suche und Rettung zu unterstützen. Es wird oft zum Nachtfischen verwendet.

Magnethalter wird verwendet, um das Licht an der Waffe zu halten, einfach zu montieren und ohne den Einsatz von Werkzeugen zu demontieren. Leistungsstarker Magnethalter im Boden lässt sich einfach am Gerät befestigen.

Fernbedienungsschalter ist ein unverzichtbares Jagdwerkzeug, das verwendet wird, um die Hände frei zu haben.

FI) Suomi

MITEN KÄYTETÄÄN

ON/OFF: Yhdellä napsautuksella (paina kokonaan ja vapauta nopeasti) (täkäläisyys kytkee taskulampun päälle / pois. Paina takakyttkintä puolikasi ja pidä sitä painettuna kytkeäksesi taskulampun hetkeksi päälle. Sammuta taskulampu vapauttamalla takakytkin.

Muuta kirkkautesaa: Kun taskulampu on päällä, napsauta sivukytkintä yksinkertaisesti. Kaksi sirtykseksi tilasarjan läpi Kuutamo - Matala - Keskitasoa- Korkea - Turbo - Kuuvalo.

Muisti: Kun taskulampu kytketään päälle, se palaa automaattisesti edellisellä kirkkaustasolla, joka oli valittu ennen taskulampun sammuttamista.

Punaista Suodatinta käytetään yöläpitämään pimeänjän ominaisuuksia, eikä willi saalis havaitse sitä niin helposti. Punaisen valon etuna on, että villi saalis ei pelästy. Sitä voidaan käyttää myös varoitussignaalina.

Grünfilter wird auch verwendet, um die Nachtsicht aufrechtzuerhalten. Wilde Beute reagiert weniger empfindlich auf grünes Licht und sogar einige wilde Tiere sind für sie unsichtbar, aber für Jäger leichter zu sehen, da grünes Licht am empfindlichsten ist und vom menschlichen Auge leichter wahrgenommen wird. Grünes Licht zieht keine Insekten an wie weißes oder gelbes Licht, es hat eine starke Durchdringungsfähigkeit und ist daher auch in rauch- oder nebelgefüllten Umgebungen nützlich.

Sinistä Suodatinta käytetään parantamaan veri-ja öljytrooppi ja hien näkyvyyttä,eläimen veri fluoresoi sinisessä valossa, mikä antaa mahdollisuuden nopeasti havaita verenvuoto saalin ja siten tukea etsintä-ja pelastustyötä. Sitä käytetään usein yökalastuksen.

Magneettipidikettä käytetään pitämään valoa aseessa, ja se on helppo koota ja purkaa ilman työkaluja. Pohjassa oleva tehokas magneettipidike voidaan kiinnittää laitteeseen helposti.

Kaukosäätimen Nytkin on välttämätön metsästystyökalu, jota käytetään kädet vapauttamiseen.

HU) Magyar

HOGYAN KELL MŰKÖDNI

BE/KI: Egyetlen kattintással (teljesen nyomja meg és gyorsan engedje fel) a hátsó kapcsolót a zseblámpa be- és kikapcsolásához. Nyomja le félig és tartsa lenyomva a hátsó kapcsolót a zseblámpa ideiglenes bekapcsolásához, engedje el a hátsó kapcsolót a zseblámpa kikapcsolásához.

Fényerőszint Módosítása: Amikor a zseblámpa be van kapcsolva, kattintson egyetlen kattintással az oldalsó kapcsolóra a Holdfény - Alacsony - Közepes- Magas - Turbó - Holdfény üzemmód sorozat között.

Memória: A zseblámpa bekapcsolásakor automatikusan visszaáll az előzőleg, a zseblámpa kikapcsolása előtt kiválasztott fényerőszintre.

Vörös Szűrő az éjszakai látás fenntartására használják, és a vadon élő zsákmány nem érzékeli olyan könnyen. A vörös fény előnye, hogy a vad zsákmányt nem ijesztik meg. Figyelmeztető jelzésként is használható.

Zöld Szűrő az éjszakai látás fenntartásához is használják. A vadon élő zsákmány kevésbé érzékeny a zöld fényre, sőt egyes vadon élő állatok is láthatatlanok számára, de a vadászok számára könnyebben észrevehető, mivel a zöld fény a legérzékenyebb és az emberi szem által legjobban érzékelhető. A zöld fény nem vonozza a rovarokat, mint a fehér vagy sárga fény, erős áthatású képességgel rendelkezik, így füstös vagy párával telt környezetben is hasznos.

Kék Szűrő a vér- és olajfoltok és izzadság láthatóságának javítására szolgál, az állati vér kék fényben fluoreszkál, ami lehetővé teszi a vérző zsákmány gyors észlelésére és segít a kutatás-mentés támogatására. Gyakran használják éjszakai horgászatban.

Mágneses Tartó a lámpát a fegyverren tartja,könnyen össze- és szétszerelhető szerszámok használata nélkül. Erősebbre mágneses tartó a talpban egyszerűen rögzíthető a készülékhez.

Távirányító Kapcsolója nélkülözhetetlen vadászszükséglet, a kezek felszabadításához.

ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDIDO/APAGADO: Haga un solo clic (presione por completo y suelte rápidamente) el interruptor trasero para encender/apagar la linterna. Presione y mantenga presionado el interruptor trasero para encender momentáneamente la linterna temporalmente, suelte el interruptor trasero para apagar la linterna.

Cambiar el Nivel de Brillo: cuando la linterna está encendida,haga un solo clic en el interruptor lateral para recorrer la secuencia de modo Luz De La Luna- Bajo - Medio - Alto - Turbo - Luz De La Luna.

Memoria: cuando se enciende la linterna, volverá automáticamente al nivel de brillo anterior seleccionado antes de apagar la linterna.

Filtro Rojo se usa para mantener las capacidades de visión nocturna y no es tan fácil de percibir por las presas salvajes. La ventaja de la luz roja es que las presas salvajes no se asustarán. También se puede utilizar como señal de advertencia.

Filtro Verde también se utiliza para mantener la visión nocturna. Las presas salvajes son menos sensibles a la luz verde e incluso algunos animales salvajes son invisibles para ella, pero más fáciles de ver para los cazadores porque la luz verde es la más sensible y mejor percibida por el ojo humano. La luz verde no atrae insectos como la luz blanca o amarilla, tiene una gran capacidad de penetración y, por lo tanto, también es útil en entornos llenos de humo o niebla.

Filtro Azul se utiliza para mejorar la visibilidad de las manchas de sangre y aceite y el sudor,la sangre de los animales emite fluorescencia bajo la luz azul,lo que brinda la oportunidad de detectar rápidamente presas sangrantes y,por lo tanto,también respaldar la búsqueda y el rescate. A menudo se utiliza para la pesca nocturna.

Soporte Magnético se utiliza para sostener la luz en el arma, se monta y desmonta fácilmente sin el uso de herramientas. El potente soporte magnético en la base se puede conectar fácilmente al dispositivo.

Interruptor de Control Remoto es una herramienta de caza esencial, utilizada para manos libres.

FR) Français

COMMENT OPÉRER

Marche/Arrêt: cliquez une fois (appuyez à fond et relâchez rapidement) sur l'interrupteur arrière pour allumer/éteindre la lampe de poche. Appuyez à moitié sur l'interrupteur arrière et maintenez le enfoncé pour allumer temporairement la lampe de poche, relâchez l'interrupteur arrière pour éteindre la lampe de poche.

Changer le Niveau de Luminosité: lorsque la lampe de poche est allumée, cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour faire défiler la séquence de mode Clair de Lune - Faible - Moyen - élevé - Turbo - Clair de Lune.

Mémoire lorsque la lampe de poche est allumée, elle revviendra automatiquement au niveau de luminosité précédent sélectionné avant que la lampe de poche ne soit éteinte.

Filtre Rouge est utilisé pour maintenir les capacités de vision nocturne et n'est pas si facilement perçu par les proies sauvages. L'avantage de la lumière rouge est que les proies sauvages ne seront pas effrayées.Il peut également être utilisé comme signal d'avertissement.

Filtre Vert est également utilisé pour maintenir la vision nocturne. Les proies sauvages sont moins sensibles à la lumière verte et même certains animaux sauvages y sont invisibles, mais plus faciles à voir pour les chasseurs car la lumière verte est la plus sensible et la mieux perçue par l'œil humain. La lumière verte n'attire pas les insectes comme la lumière blanche ou jaune, elle a une forte capacité de pénétration et, par conséquent, elle est utile dans les environnements remplis de fumée ou de brouillard.

Filtre Bleu est utilisé pour améliorer la visibilité des taches de sang et d'huile et de la sueur, le sang animal devient fluorescent sous la lumière bleue, ce qui permet de repérer rapidement les proies qui saignent et donc également de soutenir la recherche et le sauvetage. Il est souvent utilisé pour la pêche de nuit.

Support Magnétique est utilisé pour maintenir la lumière sur l'arme, facilement assemblé et démonté sans l'utilisation d'outils.Le support magnétique puissant dans la base peut être facilement fixé à l'appareil.

Commutateur de Télécommande est un outil de chasse essentiel, utilisé pour libérer les mains.

CS-CZ) Česky

JAK PROVOZOVAT

ON/OFF: Jedným kliknutím (úplným stlačením a rýchlym uvoľnením) zadného spínača zapnete/vypnete svítilnu. Namáčkněte a podržením zadného spínača na chvíli zapnete baterku, uvolněním koncového spínača vypnete baterku.

Změna Úrovně Jasu: Když je baterka zapnutá, jedním kliknutím na bočný přepínač můžete procházet sekvenci režimů Měsíční Svit - Nízký - Střední - Vysoký- Turbo - Měsíční Svit.

Paměť: Když je baterka zapnutá, automaticky se vrátí k předchozímu úrovni jasu zvolenou před vypnutím baterky.

Červený Filtr se používá k udržení schopnosti nočního vidění a divoká kořist ho tak falko nenvima. Výhodou červeného světla je, že divoká kořist nevyplaší. Dá se použít až jako varovný signál.

Zelený Filtr se používá ajo udržení nočního vidění. Divoká kořist je menej citlivá na zelené světlo a dokonca ai niektoré divé zvířata jsou pro ňu neviditelné, no pre cyňovícov je snáze vidieť, protože zelené světlo je najcitlivejší a ľudské oko ho najlepšie vnima. Zelené světlo nepřitahuje hmyz jako bílé nebo žluté světlo, má silnou penetraci schopnost, a proto je také užitečné v prostředí plnom dymu alebo hmly.

Modrý Filtr se používa na zlepšenie viditelnosti krvných a olejových škvrn a potu, zvieracia krv fluoruje pod modrým světlom, čo poskytuje možnosť rýchleho spozorovania krvácajúcej koristi a tými aj podpory záchrany a záchrany. Často sa používa na nočný rybolov.

Magnetický Držák slúži na uchytenie svetla na zbrani, takho sa zloží a rozloží bez použitia nárادia. Výkonný magnetický držák v základni bre znáno mož k zariadeniu jednoducho pripevniť.

Spínač Dálkového Ovládania je nevyhnutný lovecký nástroj, ktorý sa používa na uvoľnenie rúk.

SK) Slovensky

AKO FUNGOVAŤ

ON/OFF: Jedným kliknutím (úplným stlačením a rýchlym uvoľnením) zadného spínača zapnete/vypnete svítilnu. Namáčkněte a podržením zadného spínača na chvíli zapnete baterku, uvolněním koncového spínača vypnete baterku.

Zmena úrovne jasu: Keď je baterka zapnutá, jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať sekvenciu režimov Mesačný Svit - Nízky - Stredný- Vysoký - Turbo - Mesačný Svit.

Pamäť: Keď je baterka zapnutá, automaticky sa vráti k predchádzajúcej úrovni jasu zvolenej pred vypnutím baterky.

Červený Filter sa používa k udržaniu schopnosti nočného videnia a divokú korisť ho tak falko nenvima. Výhodou červeného svetla je, že divokú korisť nevyplaší. Dá sa použiť aj ako varovný signál.

Zelený Filter sa používa aj na udržanie nočného videnia. Divokú korisť je menej citlivá na zelené svetlo a dokonca aj niektoré divé zvieratá sú pre ňu neviditeľné, no pre cyňovícov je ľahšie vidieť, pretože zelené svetlo je najcitlivejšie a ľudské oko ho najlepšie vnima. Zelené svetlo nepriťahuje hmyz ako biele alebo žlté svetlo, má silnou penetračnú schopnosť, a preto je také užitočné v prostredí plnom dymu alebo hmly.

Modrý Filter sa používa na zlepšenie viditeľnosti krvných a olejových škvŕn a potu, zvieracia krv fluoruje pod modrým svetlom, čo poskytuje možnosť rýchleho spozorovania krvácajúcej koristi a tým aj podpory záchrany a záchrany. Často sa používa na nočný rybolov.

Magnetický Držiak slúži na uchytenie svetla na zbrani, takho sa zloží a rozloží bez použitia nárادia. Výkonný magnetický držiak v základni bre znáno mož k zariadeniu jednoducho pripevniť.

Spínač Diaľkového Ovládania je nevyhnutný lovecký nástroj, ktorý sa používa na uvoľnenie rúk.

(EN) English

ON/OFF: Single click (full-press and release quickly) the TAIL SWITCH to turn the flashlight ON / OFF. Half-press and hold the TAIL SWITCH to momentarily turn on the flashlight temporarily, release the TAIL SWITCH to turn the flashlight off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is power-on, single click the SIDE SWITCH to cycle through the mode sequence as follows:
Moonlight - Low - Medium - High - Turbo - Moonlight.

MEMORY: When the flashlight is turned on, it will automatically return to the previous brightness level selected before the flashlight was turned off.

Red Filter is used to enhance night vision capability, and it not may be perceived by wild prey. The advantage of red light is that wild prey will not be scared up, Red light can also be used as a warning signal.

Green Filter is also used to maintain night vision, Wild prey are less sensitive to green light and even some wild animals are invisible to it, while it is easier for hunters to see because green light is the most sensitive and most easily perceived by the human eye. Green light doesn't attract insects like white or yellow light, it has a strong penetrating ability and thus also useful in smoke or mist filled environments.

Blue Filter is used to improve the visibility of blood and oil stain and sweat, the animal's blood fluoresces under blue light, which provides the opportunity to quickly spot bleeding prey, thus also supporting the search and rescue. It is often used for night fishing.

Magnetic Holder is used to hold the flashlight on the weapon, easily assembled and disassembled without the use of tools. Powerful magnetic holder in the base can be attached to the device easily.

Remote Switch is an essential hunting tool, used to free hands.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

EIN/AUS: Einmaliges Klicken (vollständiges Drücken und schnelles Loslassen) des Heckschalters, um die Taschenlampe ein- / auszuschalten. Halten Sie den Heckschalter halb gedrückt, um die Taschenlampe vorübergehend einzuschalten, lassen Sie den Heckschalter los, um die Taschenlampe auszuschalten.

Helligkeitsstufe ändern: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, klicken Sie einmal auf den Seitenschalter, um durch die Modussequenz Mondlicht-Niedrig-Mittel-Hoch-Turbo-Mondlicht zu schalten.

Speicher: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet wird, kehrt sie automatisch zur vorherigen Helligkeitsstufe zurück, die vor dem Ausschalten der Taschenlampe ausgewählt wurde.

Rotfilter wird verwendet, um die Nachtsichtfähigkeit aufrechtzuerhalten, und wird von wilder Beute nicht so leicht wahrgenommen. Der Vorteil von Rotlicht ist, dass wilde Beute nicht aufgescheucht wird. Es kann auch als Warnsignal verwendet werden.

Grünfilter wird auch verwendet, um die Nachtsicht aufrechtzuerhalten. Wilde Beute reagiert weniger empfindlich auf grünes Licht und sogar einige wilde Tiere sind für sie unsichtbar, aber für Jäger leichter zu sehen, da grünes Licht am empfindlichsten ist und vom menschlichen Auge leichter wahrgenommen wird. Grünes Licht zieht keine Insekten an wie weißes oder gelbes Licht, es hat eine starke Durchdringungsfähigkeit und ist daher auch in rauch- oder nebelgefüllten Umgebungen nützlich.

Blaufilter dient zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Blut- und Öflecken sowie Schweiß, Tierblut fluoresziert unter blauem Licht, was die Möglichkeit bietet, blutende Beute schnell zu erkennen und somit auch die Suche und Rettung zu unterstützen. Es wird oft zum Nachtfischen verwendet.

Magnethalter wird verwendet, um das Licht an der Waffe zu halten, einfach zu montieren und ohne den Einsatz von Werkzeugen zu demontieren. Leistungsstarker Magnethalter im Boden lässt sich einfach am Gerät befestigen.

Fernbedienungsschalter ist ein unverzichtbares Jagdwerkzeug, das verwendet wird, um die Hände frei zu haben.

(FI) Suomi

MITEN KÄYTETÄÄN

ON/OFF: Yhdellä napsautuksella (paina kokonaan ja vapauta nopeasti) (täkäläisyys kytkee taskulampun päälle / pois. Paina takakyttkintä puolikasi ja pidä sitä painettuna kytkeäksesi taskulampun hetkeksi päälle. Sammuta taskulampu vapauttamalla takakyttkin.

Muuta kirkkautesaa: Kun taskulampu on päällä, napsauta sivukytkintä yksinkertaisesti. Kaksi sirtykseksi tilasarjan läpi Kuutamo - Matala - Keskitasoa- Korkea - Turbo - Kuuvalo.

Muisti: Kun taskulampu kytketään päälle, se palaa automaattisesti edellisellä kirkkaustasolla, joka oli valittu ennen taskulampun sammuttamista.

Punaista Suodatinta käytetään yöläpitämään pimeänjän ominaisuuksia, eikä willi saalis havaitse sitä niin helposti. Punaisen valon etuna on, että villi saalis ei pelästy. Sitä voidaan käyttää myös varoitussignaalina.

Grünfilter wird auch verwendet, um die Nachtsicht aufrechtzuerhalten. Wilde Beute reagiert weniger empfindlich auf grünes Licht und sogar einige wilde Tiere sind für sie unsichtbar, aber für Jäger leichter zu sehen, da grünes Licht am empfindlichsten ist und vom menschlichen Auge leichter wahrgenommen wird. Grünes Licht zieht keine Insekten an wie weißes oder gelbes Licht, es hat eine starke Durchdringungsfähigkeit und ist daher auch in rauch- oder nebelgefüllten Umgebungen nützlich.

Sinistä Suodatinta käytetään parantamaan veri-ja öljytrooppi ja hien näkyvyyttä,eläimen veri fluoresoi sinisessä valossa, mikä antaa mahdollisuuden nopeasti havaita verenvuoto saalin ja siten tukea etsintä-ja pelastustyötä. Sitä käytetään usein yökalastuksen.

Magneettipidikettä käytetään pitämään valoa aseessa, ja se on helppo koota ja purkaa ilman työkaluja. Pohjassa oleva tehokas magneettipidike voidaan kiinnittää laitteeseen helposti.

Kaukosäätimen Nytkin on välttämätön metsästystyökalu, jota käytetään kädet vapauttamiseen.

(HU) Magyar

HOGYAN KELL MŰKÖDNI

BE/KI: Egyetlen kattintással (teljesen nyomja meg és gyorsan engedje fel) a hátsó kapcsolót a zseblámpa be- és kikapcsolásához. Nyomja le félig és tartsa lenyomva a hátsó kapcsolót a zseblámpa ideiglenes bekapcsolásához, engedje el a hátsó kapcsolót a zseblámpa kikapcsolásához.

Fényerőszint Módosítása: Amikor a zseblámpa be van kapcsolva, kattintson egyetlen kattintással az oldalsó kapcsolóra a Holdfény - Alacsony - Közepes- Magas - Turbó - Holdfény üzemmód sorozat között.

Memória: A zseblámpa bekapcsolásakor automatikusan visszaáll az előzőleg, a zseblámpa kikapcsolása előtt kiválasztott fényerőszintre.

Vörös Szűrő az éjszakai látás fenntartására használják, és a vadon élő zsákmány nem érzékeli olyan könnyen. A vörös fény előnye, hogy a vad zsákmányt nem ijesztik meg. Figyelmeztető jelzésként is használható.

Zöld Szűrő az éjszakai látás fenntartásához is használják. A vadon élő zsákmány kevésbé érzékeny a zöld fényre, sőt egyes vadon élő állatok is láthatatlanok számára, de a vadászok számára könnyebben észrevehető, mivel a zöld fény a legérzékenyebb és az emberi szem által legjobban érzékelhető. A zöld fény nem vonozza a rovarokat, mint a fehér vagy sárga fény, erős áthatású képességgel rendelkezik, így füstös vagy párával teli környezetben is hasznos.

Kék Szűrő a vér- és olajfoltok és izzadság láthatóságának javítására szolgál, az állati vér kék fényben fluoreszkál, ami lehetővé teszi a vérző zsákmány gyors észlelésére és segít a kutatás-mentés támogatására. Gyakran használják éjszakai horgászatban.

Mágneses Tartó a lámpát a fegyverren tartja,könnyen össze- és szétszerelhető szerszámok használata nélkül. Erősebbre mágneses tartó a talpban egyszerűen rögzíthető a készülékhez.

Távirányító Kapcsolója nélkülözhetetlen vadászszükséglet, a kezek felszabadításához.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDIDO/APAGADO: Haga un solo clic (presione por completo y suelte rápidamente) el interruptor trasero para encender/apagar la linterna. Presione y mantenga presionado el interruptor trasero para encender momentáneamente la linterna temporalmente, suelte el interruptor trasero para apagar la linterna.

Cambiar el Nivel de Brillo: cuando la linterna está encendida,haga un solo clic en el interruptor lateral para recorrer la secuencia de modo Luz De La Luna- Bajo - Medio - Alto - Turbo - Luz De La Luna.

Memoria: cuando se enciende la linterna, volverá automáticamente al nivel de brillo anterior seleccionado antes de apagar la linterna.

Filtro Rojo se usa para mantener las capacidades de visión nocturna y no es tan fácil de percibir por las presas salvajes. La ventaja de la luz roja es que las presas salvajes no se asustarán. También se puede utilizar como señal de advertencia.

Filtro Verde también se utiliza para mantener la visión nocturna. Las presas salvajes son menos sensibles a la luz verde e incluso algunos animales salvajes son invisibles para ella, pero más fáciles de ver para los cazadores porque la luz verde es la más sensible y mejor percibida por el ojo humano. La luz verde no atrae insectos como la luz blanca o amarilla, tiene una gran capacidad de penetración y, por lo tanto, también es útil en entornos llenos de humo o niebla.

Filtro Azul se utiliza para mejorar la visibilidad de las manchas de sangre y aceite y el sudor,la sangre de los animales emite fluorescencia bajo la luz azul,lo que brinda la oportunidad de detectar rápidamente presas sangrantes y,por lo tanto,también respaldar la búsqueda y el rescate. A menudo se utiliza para la pesca nocturna.

Soporte Magnético se utiliza para sostener la luz en el arma, se monta y desmonta fácilmente sin el uso de herramientas. El potente soporte magnético en la base se puede conectar fácilmente al dispositivo.

Interruptor de Control Remoto es una herramienta de caza esencial, utilizada para manos libres.

(FR) Français

COMMENT OPÉRER

Marche/Arrêt: cliquez une fois (appuyez à fond et relâchez rapidement) sur l'interrupteur arrière pour allumer/éteindre la lampe de poche. Appuyez à moitié sur l'interrupteur arrière et maintenez le enfoncé pour allumer temporairement la lampe de poche, relâchez l'interrupteur arrière pour éteindre la lampe de poche.

Changer le Niveau de Luminosité: lorsque la lampe de poche est allumée, cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour faire défiler la séquence de mode Clair de Lune - Faible - Moyen - élevé - Turbo - Clair de Lune.

Mémoire lorsque la lampe de poche est allumée, elle revviendra automatiquement au niveau de luminosité précédent sélectionné avant que la lampe de poche ne soit éteinte.

Filtre Rouge est utilisé pour maintenir les capacités de vision nocturne et n'est pas si facilement perçu par les proies sauvages. L'avantage de la lumière rouge est que les proies sauvages ne seront pas effrayées.Il peut également être utilisé comme signal d'avertissement.

Filtre Vert est également utilisé pour maintenir la vision nocturne. Les proies sauvages sont moins sensibles à la lumière verte et même certains animaux sauvages y sont invisibles, mais plus faciles à voir pour les chasse